

Руководство
по эксплуатации

PL-DK-01

Флюгерный нож



СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие сведения	2
2. Технические характеристики	2



Внимание! Во избежании травм и поломки оборудования при установки и эксплуатации флюгерного ножа, шпиндель должен быть отключен от электрической сети.

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

№ партии:

ОТК:



Обращаем Ваше внимание на то, что в документации возможны изменения в связи с постоянным техническим совершенствованием продукции. Последние версии Вы всегда можете скачать на нашем сайте www.purelogic.ru



www.purelogic.ru

Адрес: Россия, 394033, г. Воронеж,
Ленинский проспект, 160, оф. 149

Телефон: +7(495) 505-63-74 (Москва)
+7(473) 204-51-56 (Воронеж)

e-mail: info@purelogic.ru